

- DE** Türklingel 3-Klang-Gong oder 2-Ton-Ruf
- EN** Doorbell 3-tone chime or 2-tone call
- FR** Sonnette de porte avec carillon 3 tonalités ou appel 2 tonalités
- IT** Campanello del posto esterno gong tritonale o chiamata bitonale
- NL** Deurbel 3-klanks-gong of 2-toons-oproep
- DK** Dørklokke 3-tone eller 2-tone
- SE** Dör링klocka 3-tonsgong eller 2-tonssignal

HTA 811-0

- DE** Etagenlingel Dauerton
- EN** Storey bell, continuous tone
- FR** Sonnette d'étage à tonalité continue
- IT** Campanello del piano tono continuo
- NL** Etagebel lange toon
- DK** Etageringetryk konstant tone
- SE** Våningsringklocka permanent ton



- DE** Türöffner schalten
- EN** Door release switching
- FR** Actionner la gâche
- IT** Azionamento apriporta
- NL** Deuropener schakelen
- DK** Aktivering af døråbner
- SE** Koppla dörröppnaren



- DE** Licht schalten
- EN** Light switching
- FR** Mettre la lumière
- IT** Accensione luce
- NL** Licht schakelen
- DK** Lystænding
- SE** Koppla ljuset



- DE** Klingeltonlautstärke einstellen
- EN** Setting the ring tone volume
- FR** Régler le volume de sonnerie
- IT** Impostazione volume campanello
- NL** Beltoonvolume instellen
- DK** Indstilling af ringetoneens lydstyrke
- SE** Inställning av ringsignalens ljudstyrka