

<b>MFV-Wahl</b>	<b>Funktion</b>	
0 - 9	Annahme Türgespräch	
# 101	Direktrufnummer 1 ändern *	
# 102	Direktrufnummer 2 ändern *	
# 103	Direktrufnummer 3 ändern *	
# 104	Direktrufnummer 4 ändern *	
# 21x	Ausgang 1 am IT 740 schalten *	
# 22x	Ausgang 2 am IT 740 schalten *	
# 23x	Ausgang 3 am IT 740 schalten *	
# 31	Eingang 1 am IT 740 abfragen	
# 32	Eingang 2 am IT 740 abfragen	
# 33	Eingang 3 am IT 740 abfragen	
# 41x	Interne Concierge ein/aus *	1)
# 50	Lichtanschaltung (F0)	1)
# 51	System-Steuerfunktion 1 *	1)
# 52	System-Steuerfunktion 2 *	1)
# 53	System-Steuerfunktion 3 *	1)
# 54	System-Steuerfunktion 4 *	1)
# 55	System-Steuerfunktion 5 *	1)
# 56	System-Steuerfunktion 6 *	1)
# 57	System-Steuerfunktion 7 *	1)
# 58	System-Steuerfunktion 8 *	1)
# 59	System-Steuerfunktion 9 *	1)
# 61	Türöffner	
# 70	Anwahl der zuletzt rufenden Tür	1)
# 71	gezielte Anwahl Tür 1	1)
# 72	gezielte Anwahl Tür 2	1)
# 73	gezielte Anwahl Tür 3	1)
# 74	gezielte Anwahl Tür 4	1)
# 75	gezielte Anwahl Tür 5	1)
# 76	gezielte Anwahl Tür 6	1)
# 77	Einwahl ins Siedle-Multi-System	1)
# 7890	Türmatikfunktion ausschalten *	
# 7891	Türmatikfunktion einschalten *	
# 81x	Kettenruffunktion TLN 1 ein/aus *	
# 82x	Kettenruffunktion TLN 2 ein/aus *	
# 83x	Kettenruffunktion TLN 3 ein/aus *	
# 84x	Kettenruffunktion TLN 4 ein/aus *	
# 801	Kettenrufnummer TLN 1 ändern *	
# 802	Kettenrufnummer TLN 2 ändern *	
# 803	Kettenrufnummer TLN 3 ändern *	
# 804	Kettenrufnummer TLN 4 ändern *	
# 910	Funktionsreset	

X kann 0 oder 1 entsprechen,  
 0 = Aus, 1 = Ein  
 \* Funktion kann per PIN geschützt werden

**Beispiele**

Türruf ertönt, Türgespräch annehmen



+ Ziffer  
0-9 drücken

Türöffner betätigen bei bestehender  
Türverbindung

# 61

Verbindung abbrechen



oder # 0

**Das DCA/IT 740 Set muss immer ange-  
wählt werden um Steuerfunktionen  
auszuführen.**

**1) Bei Einwahl ins Multi-System, bzw.  
wenn mehr als 1 Teilnehmer im IT 740  
programmiert ist, muss vor jeder  
Funktion die 4-stellige ID-PIN zuvor  
eingegeben werden.**

**Beispiel: 21\*PIN\*#Funktion#**

Sie wollen eine Steuerfunktion ausführen;  
das DCA ist im Beispiel am Anschluss mit  
der Nr. 21 angeschlossen.  
Sie wollen z.B. Licht schalten



21 \*1234\*  
# 50 #

Türmatikfunktion einschalten;



21 \*1234\*  
# 7891 #

Türmatikfunktion ausschalten



21 \*1234\*  
# 7890 #

Relais 1 schalten;  
x kann 0 oder 1 entsprechen  
0 = Aus, 1 = Ein



21 \*1234\*  
# 21x #

Fernschaltfunktion 1 - 9



21 \*1234\*  
# 51 # bis  
# 59 #

Wurde eine **PIN** festgelegt, muss nach der  
Anwahl des DCA's die 4stellige PIN und  
dann die Funktion eingegeben werden.



21 \*1234\*  
# 50 #

<b>MFV-Wahl</b>	<b>Function</b>	
0 - 9	Accept door call	
# 101	Change direct call number 1*	
# 102	Change direct call number 2*	
# 103	Change direct call number 3*	
# 104	Change direct call number 4*	
# 21x	Switch output 1 at IT 740*	
# 22x	Switch output 2 at IT 740*	
# 23x	Switch output 3 at IT 740*	
# 31	Scan input 1 at IT 740	
# 32	Scan input 2 at IT 740	
# 33	Scan input 3 at IT 740	
# 41x	Internal concierge on/off *	1)
# 50	Light actuation (F0)	1)
# 51	System control function 1 *	1)
# 52	System control function 2 *	1)
# 53	System control function 3 *	1)
# 54	System control function 4 *	1)
# 55	System control function 5 *	1)
# 56	System control function 6 *	1)
# 57	System control function 7 *	1)
# 58	System control function 8 *	1)
# 59	System control function 9 *	1)
# 61	Door release	
# 70	Dialling last calling door	1)
# 71	Selective dialling door 1	1)
# 72	Selective dialling door 2	1)
# 73	Selective dialling door 3	1)
# 74	Selective dialling door 4	1)
# 75	Selective dialling door 5	1)
# 76	Selective dialling door 6	1)
# 77	Dialling into Siedle Multisystem	1)
# 7890	Switch off doormatic function*	
# 7891	Switch on doormatic function *	
# 81x	Chain call function USER 1 on/off *	
# 82x	Chain call function USER 2 on/off *	
# 83x	Chain call function USER 3 on/off *	
# 84x	Chain call function USER 4 on/off *	
# 801	Change chain call number USER 1*	
# 802	Change chain call number USER 2*	
# 803	Change chain call number USER 3*	
# 804	Change chain call number USER 4*	
# 910	Function reset	

X can correspond to  
0 or 1

0 = Off

1 = On

\* Function can be  
protected by PIN

**Example**

Door call sounds, accepting the door call



+ press  
number  
0-9

With existing door connection, pressing the door release

# 61

Interrupting a connection



or # 0

**The DCA/IT 740 Set must always be dialled in order to execute control functions.**

**1) When dialling into the Multi system, or when more than one user is programmed in the IT 740, before each function the 4-digit ID pin must first be entered. Example: 21\*PIN\*#Function#**

You wish to execute a control function; the DCA is connected in our example to terminal no.21. You wish, for example, to switch the light.



21 \*1234\*  
# 50 #

Switching on the Doormatic function;



21 \*1234\*  
# 7891 #

Switching off the Doormatic function



21 \*1234\*  
# 7890 #

Switching relay 1;  
x can correspond to 0 or 1  
0 = Off, 1 = On



21 \*1234\*  
# 21x #

Remote switching function 1 - 9



21 \*1234\*  
# 51 # to  
# 59 #

If a PIN has been defined, after dialling the DCA the 4-digit pin and then the function must be entered.



21 \*1234\*  
# 50 #

<b>Sélection MFV</b>	<b>Fonction</b>	
0 - 9	Réception communication de porte	
# 101	Modifier numéro d'appel direct 1 *	
# 102	Modifier numéro d'appel direct 2 *	
# 103	Modifier numéro d'appel direct 3 *	
# 104	Modifier numéro d'appel direct 4 *	
# 21x	Commuter sortie 1 sur IT 740 *	
# 22x	Commuter sortie 2 sur IT 740 *	
# 23x	Commuter sortie 3 sur IT 740 *	
# 31	Interroger entrée 1 sur IT 740	
# 32	Interroger entrée 2 sur IT 740	
# 33	Interroger entrée 3 sur IT 740	
# 41x	Marche/arrêt concierge interne *	1)
# 50	Mise en marche de la lumière (F0)	1)
# 51	Fonction de commande du système 1 *	1)
# 52	Fonction de commande du système 2 *	1)
# 53	Fonction de commande du système 3 *	1)
# 54	Fonction de commande du système 4 *	1)
# 55	Fonction de commande du système 5 *	1)
# 56	Fonction de commande du système 6 *	1)
# 57	Fonction de ccommande du système 7 *	1)
# 58	Fonction de commande du système 8 *	1)
# 59	Fonction de commande du système 9 *	1)
# 61	Gâche	
# 70	Sélection de la porte de laquelle provient le dernier appel	1)
# 71	Sélection ciblée porte 1	1)
# 72	Sélection ciblée porte 2	1)
# 73	Sélection ciblée porte 3	1)
# 74	Sélection ciblée porte 4	1)
# 75	Sélection ciblée porte 5	1)
# 76	Sélection ciblée porte 6	1)
# 77	Numérota. directe dans syst. Multi Siedle	1)
# 7890	Arrêter fonct. ouverture porte automatique *	
# 7891	Mettre en marche fonct. ouv. porte auto. *	
# 81x	Marche/arrêt fonct. appels enchaînés TLN 1 *	
# 82x	Marche/arrêt fonct. appels enchaînés TLN 2 *	
# 83x	Marche/arrêt fonct. appels enchaînés TLN 3 *	
# 84x	Marche/arrêt fonct. appels enchaînés TLN 4 *	
# 801	Modifier numéro d'appel enchaîné TLN 1 *	
# 802	Modifier numéro d'appel enchaîné TLN 2 *	
# 803	Modifier numéro d'appel enchaîné TLN 3 *	
# 804	Modifier numéro d'appel enchaîné TLN 4 *	
# 910	Réinitialisation fonction	

X peut correspondre à 0 ou à 1

0 = Arrêt

1 = Marche

\* La fonction peut être protégée par PIN (broche)

**Exemples**

Un appel de porte retentit, prendre la communication de porte



+ Appuyer sur les chiffres 0-9

Actionner la gâche, la liaison avec la porte étant établie

Interrompre la liaison



# 61

**Le Kit DCA/IT 740 doit toujours être sélectionné pour exécuter des fonctions de commande.**

ou # 0

**1) Lors de la numérotation directe dans le système Multi ou lorsque plusieurs abonnés sont programmés dans IT 740, il faut, avant chaque fonction, commencer par entrer l'ID PIN (broche) à 4 signes.**

**Exemple: 21\*PIN\*#Fonction#**

Vous souhaitez exécuter une fonction de commande; dans notre exemple, le DCA est raccordé au raccord portant le N° 21. Vous souhaitez par exemple mettre la lumière en marche



21 \*1234\*  
# 50 #

Mettre en marche la fonction ouverture porte automatique;



21 \*1234\*  
# 7891 #

Arrêter la fonction ouverture porte automatique



21 \*1234\*  
# 7890 #

Commuter le relais 1;  
x peut correspondre à 0 ou à 1  
0 = Arrêt, 1 = Marche



21 \*1234\*  
# 21x #

Fonction commutation à distance 1 - 9



21 \*1234\*  
# 51 # à  
# 59 #

Si une **PIN** (broche) a été définie, il faut, après avoir sélectionné le DCA, entrer la PIN à 4 signes, puis la fonction.



21 \*1234\*  
# 50 #

<b>Toonkeuze</b>	<b>Functie</b>	
0 - 9	Deurgesprek aannemen	
# 101	Direct oproepnummer 1 wijzigen *	
# 102	Direct oproepnummer 2 wijzigen *	
# 103	Direct oproepnummer 3 wijzigen *	
# 104	Direct oproepnummer 4 wijzigen *	
# 21x	Uitgang 1 op de IT 740 schakelen *	
# 22x	Uitgang 2 op de IT 740 schakelen *	
# 23x	Uitgang 3 op de IT 740 schakelen *	
# 31	Ingang 1 op de IT 740 opvragen	
# 32	Ingang 2 op de IT 740 opvragen	
# 33	Ingang 3 op de IT 740 opvragen	
# 41x	Interne conciërge Aan/Uit *	1)
# 50	Lichtinschakeling (F0)	1)
# 51	Systeem-regelfunctie 1 *	1)
# 52	Systeem-regelfunctie 2 *	1)
# 53	Systeem-regelfunctie 3 *	1)
# 54	Systeem-regelfunctie 4 *	1)
# 55	Systeem-regelfunctie 5 *	1)
# 56	Systeem-regelfunctie 6 *	1)
# 57	Systeem-regelfunctie 7 *	1)
# 58	Systeem-regelfunctie 8 *	1)
# 59	Systeem-regelfunctie 9 *	1)
# 61	Deuropener	
# 70	Voor het laatst opr. deur kiezen	1)
# 71	Doelgericht oproepen deur 1	1)
# 72	Doelgericht oproepen deur 2	1)
# 73	Doelgericht oproepen deur 3	1)
# 74	Doelgericht oproepen deur 4	1)
# 75	Doelgericht oproepen deur 5	1)
# 76	Doelgericht oproepen deur 6	1)
# 77	Inloggen in het Siedle-Multi-systeem	1)
# 7890	Deurmaticfunctie uitschakelen *	
# 7891	Deurmaticfunctie inschakelen *	
# 81x	Chainoproepfunctie TLN 1 Aan/Uit *	
# 82x	Chainoproepfunctie TLN 2 Aan/Uit *	
# 83x	Chainoproepfunctie TLN 3 Aan/Uit *	
# 84x	Chainoproepfunctie TLN 4 Aan/Uit *	
# 801	Chainoproepnummer TLN 1 wijzigen *	
# 802	Chainoproepnummer TLN 2 wijzigen *	
# 803	Chainoproepnummer TLN 3 wijzigen *	
# 804	Chainoproepnummer TLN 4 wijzigen *	
# 910	Functiereset	

X kan 0 of 1  
 zijn  
 0 = Uit  
 1 = Aan  
 \* Functie kan  
 met PIN beveiligd  
 worden

Voorbeelden

Deuroproep klinkt, deurgesprek aannemen



+ cijfer  
0-9indr.

Deuropener indrukken bij bestaande  
deurverbinding

# 61

Verbinding verbreken



of # 0

De DCA/IT 740 Set moet altijd opge-  
beld worden om regelfuncties te kun-  
nen uitvoeren.

1) Als u inlogt in het Multi-systeem,  
resp. als er meer dan 1 toestel in de  
IT 740 geprogrammeerd is, moet u vóór  
elke functie eerst de 4-cijferige ID-PIN  
invoeren.

Voorbeeld: 21\*PIN\*#functie#

U wilt een regelfunctie uitvoeren; de DCA  
is in het voorbeeld aangesloten op de aan-  
sluiting met het nr. 21.

U wilt bijv. het licht schakelen



21 \*1234\*  
# 50 #

Deurmaticfunctie inschakelen;



21 \*1234\*  
# 7891 #

Deurmaticfunctie uitschakelen



21 \*1234\*  
# 7890 #

Relais 1 schakelen;

x kan 0 of 1 zijn

0 = Uit, 1 = Aan



21 \*1234\*  
# 21x #

Afstandsschakelfunctie 1 - 9



21 \*1234\*  
# 51 # t/m  
# 59 #

Als er een PIN is vastgelegd, moet u na het  
kiezen van de DCA eerst de 4-cijferige PIN  
invoeren en dan de functie intoetsen.



21 \*1234\*  
# 50 #